MAQUINA D EHUMO – CLOUD 1000
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea detenidamente todo este manual de instrucciones antes de utilizar su maquina de humo. Graves daños pueden ocurrir si estas instrucciones no son seguidas. También le aconsejamos que este atento alas recomendaciones indicadas en las etiquetas y pegatinas colocadas en el aparato.

ATENCION

RIESGOS DE ELECTROCUCIÓN

.- Proteger este aparato de la humedad
.- Este aparato no es impermeable. Si algo de humedad, agua de líquido de humo se infiltrarse en el interior del aparato, desconéctelo inmediatamente y contacte su servicio post-vendo antes de volver o utilizarlo.
.- El aparato ha sido concebido paro ser utilizado en locales cerrados. No utilizar en el exterior.
.- Asegúrese de que la máquina de humo esta bien instalada y que la tensión de alimentación es la correcta.
- Desconectar siempre el aparato antes de rellenar el depósito.
.- las maquinas de humo que no son utilizadas han de ser desconectadas de la alimentación eléctricas, desenchufándolas.

PELIGRO DE QUEMADURAS

.- El uso de esta maquina esta estrictamente reservado para adultos. Instale esta maquina fuera del alcance de los niños. No lo pongáis nunca en funcionamiento sin vigilancia.
.- No oriente nunca el pico del aparato hacia los personas, o hacia una fuente inflamable.
.- Instale la maquina en un lugar muy ventilado. No cubra nunca los agujeros de ventilación. Paro asegurar la mejor ventilación posible, debe prever un espacio de 20 cm alrededor y por encima del aparato.
.- La maquina se está muy caliente, sobre todo al nivel de la salida de humo (aproximadamente 300ºC). No colocar ningún material inflamable a menos de 50cm del pico y evitar evita acercarse durante el funcionamiento de la máquina.
.- Dejar que su aparato se enfríe completamente antes de cualquier manipulación de limpieza o arreglo.
.- Si el cable de alimentación se daña, debe ser sustituido por el fabricante o por una persone autorizada para evitar cualquier riesgo.

RIESGO DE EXPLOSIÓN

.- No añada nunca un líquido inflamable como gasolina, gas, perfume, etc...al líquido de humo.
.- Utilice sólo un líquido de humo homologado (no toxico, no inflamable, sin aceite o grasa). El uso de otros productos podría ensuciar el aparato o provocar chisporroteos.
.- No deje la maquina de humo en funcionamiento sin líquido en el depósito, ya que podría provocar daños en la bomba así como en el cuerpo de calentamiento.
.- Si su máquina de humo no funciona correctamente, desconéctela inmediatamente y vacíe totalmente el depósito de la maquina. Embálela con cuidado (preferentemente en el embalaje de origen) y devuélvela a su vendedor. No envíe nunca la maquina de humo en reparación con liquido en el depósito.
.- No beba nunca el líquido de humo. En caso de ingestión accidental, póngase en contacto con su médico más cercano. En coso de contacto con lo piel o los ojos, enjuáguese inmediatamente con abundantemente agua.

DESEMBALAJE E INSPECCIÓN

Desembale lo máquina de humo y asegúrese que todos los componentes necesarios para un buen funcionamiento han llegado en buen estado. Si uno de los componentes falta contacte su vendedor.

Antes de poner en funcionamiento su máquina de humo, verifique que haya sufrido ningún desperfecto durante transporte. Si el aparato o el cable estuvieron dañados, no conecte el aparato y no intente utilizarlo sin antes haber contacto con el servicio post venta de su tienda.

INSTALACION Y OPERACIONES

.- Sitúe la máquina de humo sobre una superficie plana y quite el tapón del depósito de líquido de humo.
.- Rellene el depósito con líquido de humo homologado. El uso de otros productos podría dañar su aparato. Una vez el depósito llenado, cierre el tapón sin forzar.
.- Conecte el telemando en el conector situado en la parte trasera de la maquina de humo.
.- Conecte la máquina de humo a la red eléctrica.
.- El tiempo de precalentamiento se acaba cuando el led verde se enciende en el telemando del aparato. Su máquina de humo esta lista para ser utilizada.
.- Para activar el caudal de humo, pulse el botón correspondiente en el telemando hasta que se alcance el caudal deseado.
.- El indicador luminoso verde del telemando se apagará cada vez que la máquina estará en calentamiento para alcanzar el tiempo de funcionamiento necesario. Una vez alcanzada la temperatura necesaria, el led verde se encenderá de nuevo.

Su máquina de humo puede ser dejada en el suelo o colgada, ya que es suministrada con una brida de fijación. Si esta máquina debe ser colgada, asegúrese de que esta bien fijada y que el pico no esta dirigido directamente hacia la cara de alguien. Sea la que sea la instalación elegida, nunca inclina la máquina de humo más de 15º; para evitar que el liquido se vierta.

Importante: Vigile con regularidad el nivel de líquido del depósito durante el funcionamiento de la máquina. Una utilización sin líquido podría dañar seria y irremediablemente el aparato.

Si constata un caudal demasiado débil, de ningún caudal, o si oye un ruido en la bomba, apague inmediatamente el aparato. Compruebe el nivel de líquido de humo, el fusible exterior, la buena conexión del telemando, así como el buen funcionamiento del enchufe mural. Si todos estos elementos parecen correctos, vuelva a conectar el aparato. Si a pesar de esto aún sigue sin expulsar humo o muy poco, después de haber pulsado el botón del telemando durante 30 segundos aproximadamente, compruebe que el líquido de humo pasa correctamente por el tubo que se empalma al depósito. Si no consigue determinar la causa de la avería, vuelva a desconectar el aparato, vacíe el depósito de liquido de humo devuélvase lo a su vendedor para que lo arregle.

MANTENIMIENTO

No deje liquido en el aire. Cierre siempre los tapones del bidón de líquido de humo y del depósito de la máquina, inmediatamente después de rellenar el depósito. Después de 40 horas de utilización, es aconsejable proceder a una limpieza del aparato mediante una solución compuesta de un 80% de agua des mineralizado y de un 20% de vinagre blanco, esto para evitar la acumulación de residuos en el cuerpo de calentamiento del aparato.

Si desea mantener su máquina de humo en buen estado, se recomienda seguir las instrucciones siguientes:

1.- Cuando el aparato este desenchufado y enfriado, destornille el pico de salida en la parte frontal del aparato y limpie los residuos acumulados mediante vinagre y un rascador.
2.- Vacíe completamente la máquina. Vierta la solución limpiadora en el depósito. Conecte el aparato y espere que se caliente.
3.- Ponga el aparato en funcionamiento en un lugar muy ventilado hasta que el depósito se vacíe.
4.- Vuelva a colocar el pico de salida.
5.- Si la limpieza se ha terminado. Puede volver a poner líquido de humo en el depósito.
6.- Limpie el exterior del aparato con un trapo seco.
7.- Almacene la máquina de humo en lugar seco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

.- Tensión de alimentación	220V – 50H
.- Cuerpo de calentamiento	1000W
.- Fusible	250V / 5A
.- Tiempo de calentamiento	5 minutos

.- Caudal	420m3 / Minuto
.- Capacidad del depósito	1,0 Litro
.- Dimensiones (LxAxP)	415 x 217 x 145
.- Peso	8 Kg

GOTE declina cualquier resp